

Ce Mémo d'utilisation « Pupitre Hôtelier » présente les services offerts au terminal de réception hôtelier. Ce terminal peut être le terminal Dialog 4225 ou le terminal Dialog 4223 équipé d'un satellite.



Utiliser le guide intégré

Ô Menu + Ô >> + Ô >> + « PREFIXES »

Visualiser les caractéristiques d'une chambre

Hors session Hôtel Ô N°chambre + N° chambre (ou Touche répertoire)
En cours de session Hôtel Ô N° chambre

Attribuer une ligne à une chambre

Hors session Hôtel Ô Attribution de ligne + N° chambre (ou Touche répertoire) + « SUIVANT » pour choisir un droit d'accès + « VALIDER »

En cours de session Hôtel Ô Attribution de ligne + « SUIVANT » pour choisir un droit d'accès + « VALIDER »

Programmer un réveil

Hors session Hôtel Ô Réveil + N° chambre (ou Touche répertoire) + 4 chiffres HH:MM qui définissent l'heure du réveil (entre 00:00 et 23:59)

En cours de session Hôtel Ô Réveil + 4 chiffres HH:MM qui définissent l'heure du réveil (entre 00:00 et 23:59)

Annuler un réveil

Hors session Hôtel Ô Réveil + N° chambre (ou Touche répertoire) + « ANNULER »
En cours de session Hôtel Ô Réveil + « ANNULER »

Modifier le Room-status

Hors session Hôtel Ô Room-status + N° chambre (ou Touche répertoire) + Code
En cours de session Hôtel Ô Room-status + Code

Activer un renvoi "Ne pas déranger" pour une chambre

Hors session Hôtel Ô Ne pas déranger + N° chambre (ou Touche répertoire)

En cours de session Hôtel Ô Ne pas déranger

Désactiver un renvoi "Ne pas déranger"

Hors session Hôtel Ô Ne pas déranger + N° chambre (ou Touche répertoire)

En cours de session Hôtel Ô Ne pas déranger

Prévenir de la présence d'un message

Hors session Hôtel Ô Message + N° chambre (ou Touche répertoire)

En cours de session Hôtel Ô Message

Désactiver le message

Hors session Hôtel Ô Message + N° chambre (ou Touche répertoire)

En cours de session Hôtel Ô Message

Imprimer un ticket de taxation global

Hors session Hôtel Ô Ticket Global + N° chambre (ou Touche répertoire)
En cours de session Hôtel Ô Ticket Global

Imprimer un ticket de taxation détaillé

Hors session Hôtel Ô Ticket Détaillé + N° chambre (ou Touche répertoire)

En cours de session Hôtel Ô Ticket Détaillé

Fermer une chambre

Hors session Hôtel Ô Fermeture + N° chambre (ou Touche répertoire)

En cours de session Hôtel Ô Fermeture

Attribuer une ligne à un poste cabine

Cabine programme sur Satellite Ô Attribution de ligne + n° de cabine + sélectionner « UN APPEL »

Cabine non programme sur Satellite Ô Attribution de ligne + n° de cabine + sélectionner « UN APPEL »

Imputer les taxes d'un appel effectué à partir d'une cabine

Pour imputer les taxes à la cabine Quitter la session Hôtel ou appuyer sur une autre touche

Pour imputer les taxes à une chambre Sélectionner « POUR N° » + N° de chambre

Fin de communication d'une cabine

Pour réinitialiser le débit et le droit d'accès « ANNULER »

Pour imprimer le ticket correspondant à la communication et réinitialiser le droit d'accès Ô Fermeture

Déclaration de conformité

Par la présente, Ericsson Enterprise AB, déclare que ce terminal est conforme aux impératifs principaux et autres dispositions applicables de la directive européenne R&TTE 1999/5/EC. Pour plus de détails, consultez : <http://www.ericsson.com/sdoc>.

Ericsson Enterprise AB
Tous droits réservés. Pour toutes questions concernant le produit, veuillez contacter votre distributeur agréé Ericsson Enterprise.
www.ericsson.se/entreprise

© Ericsson Enterprise AB 2003
FR/LZTBS 102 1940 B